

**Synology®**

**Synology NAS DS1522+**

**Instalační příručka hardwaru**

# Obsah

## Kapitola 1: Než začnete

Obsah balení.....	3
Stručné informace o zařízení Synology DS1522+.....	4
Režimy systému a kontrolky LED.....	5
Další kontrolky LED.....	7
Specifikace hardwaru.....	8
Náhradní díly.....	9
Volitelné příslušenství.....	9
Bezpečnostní pokyny.....	10

## Kapitola 2: Příprava hardwaru

Nářadí a součástky k instalaci komponent.....	11
Instalace disků.....	11
Spuštění zařízení Synology NAS.....	13
Přidání paměťového modulu do zařízení Synology NAS.....	14
Přidání disku M.2 NVMe SSD do zařízení Synology NAS.....	16
Instalace modulu pro upgrade sítě.....	17

## Kapitola 3: Instalace systému DSM do zařízení Synology NAS




Instalace systému DSM pomocí nástroje Web Assistant.....	18
Další informace.....	18

# Než začnete


Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt společnosti Synology! Než začnete s instalací zařízení Synology NAS, zkontrolujte obsah balení a ověrte, zda jste obdrželi níže uvedené položky. Pokud si nechcete způsobit zranění nebo zařízení Synology NAS poškodit, nezapomeňte si přečíst níže uvedené bezpečnostní pokyny.

**Poznámka:** Všechny níže uvedené obrázky jsou pouze orientační a mohou se od skutečného produktu lišit.

## Obsah balení

Hlavní jednotka x 1	Napájecí kabel x 1
	
Šrouby pro disky o velikosti 2,5" x 24	Napájecí adaptér x 1
	
Klíč přihrádky na pevný disk x 2	Síťový kabel RJ-45 LAN x 2
	

## Stručné informace o zařízení Synology DS1522+



Číslo	Název položky	Umístění	Popis
1	Kontrolka STATUS	Přední část	Zobrazuje stav systému. Další informace se nacházejí v části „Režimy systému a kontrolky LED“.
2	Kontrolka stavu disku		Zobrazuje stav disku. Další informace se nacházejí v části „Další kontrolky LED“.
3	Zámek přihrádky disku		Uzamkne nebo odemkne přihrádky disků.
4	Port USB 3.2 Gen 1		Zde se k zařízení Synology NAS připojují externí disky nebo jiná zařízení USB.
5	Tlačítko a kontrolka napájení		1. Stisknutím tlačítka zapněte zařízení Synology NAS. 2. Chcete-li zařízení Synology NAS vypnout, stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál a nezačne blikat kontrolka napájení.
6	Prihrádka disku		Zde se instalují disky (pevné disky nebo disky SSD).
7	Port eSATA		Zde se k zařízení Synology NAS připojuje rozšiřovací jednotka Synology <sup>1</sup> .
8	Napájecí port		Zde se připojuje napájecí kabel.
9	Slot pro upgrade sítě		Podporuje přidání modulu pro upgrade sítě E10G22-T1-Mini.
10	Port USB 3.2 Gen 1		Zde se k zařízení Synology NAS připojují externí disky nebo jiná zařízení USB.
11	Port LAN		Zde se připojuje síťový kabel.
12	Tlačítko RESET	Zadní část	1. Režim 1: Chcete-li obnovit výchozí IP adresu, server DNS a heslo účtu admin, stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál. 2. Režim 2: Chcete-li na zařízení Synology NAS obnovit stav „Není nainstalováno“, aby bylo možné přeinstalovat systém DiskStation Manager (DSM), stiskněte a podržte toto tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál, tlačítko ihned uvolněte a poté ho znova stiskněte a podržte, dokud nezazní tři zvukové signály. Podrobnosti o resetování zařízení Synology NAS se nacházejí v <a href="#">tomto článku</a> .
13	Ventilátor		Slouží k odvádění přebytečného tepla a chlazení systému. V případě poruchy ventilátoru bude zařízení Synology NAS vydávat zvukový signál.
14	Slot zabezpečení pro kabel Kensington		Zde se připojuje bezpečnostní zámek Kensington.

<sup>1</sup> Další informace o rozšiřovací jednotce Synology podporované zařízením Synology NAS se nacházejí na webu [www.synology.com](http://www.synology.com).

# Režimy systému a kontrolky LED

## Režimy systému a definice

Existuje 7 režimů systému zařízení Synology NAS. Režimy systému a jejich definice:

Režim systému	Definice
Zapínání	Zařízení Synology NAS se zapíná stisknutím tlačítka napájení nebo se restartuje spouštěním operací v systému DSM. V průběhu spouštění provádí zařízení také inicializaci hardwaru, například reset hardwaru nebo inicializaci systému BIOS.
Vypínání	Zařízení Synology NAS se vypíná v důsledku stisknutí tlačítka napájení nebo operace v systému DSM.
Systém DSM není připraven	Systém DSM není připraven k používání. Možné důvody: <ul style="list-style-type: none"><li>Zařízení Synology NAS je zapnuté, ale systém DSM není správně nainstalován.</li><li>Zařízení Synology NAS zapíná a inicializuje služby potřebné ke správnému fungování systému DSM.</li><li>Připojené zařízení UPS má nedostatek energie; aby nedošlo ke ztrátě dat, zastaví systém DSM všechny služby (přejde do nouzového režimu).</li></ul>
Systém DSM je připraven k používání	Systém DSM je plně funkční a uživatelé se mohou přihlásit.
Hibernace	Zařízení Synology NAS bylo po nějakou dobu nečinné a nyní se nachází v režimu spánku.
Aplikace	Některé balíčky a služby (např. USB Copy a služba Najít mě) při svém provozu ovládají akce kontrolek LED. Po dokončení operace se kontrolka LED vrátí do normálního stavu.
Vypnuto	Zařízení Synology NAS je vypnuto.

## Identifikace režimů systému

Režim systému zjistíte podle kontrolek LED POWER a STATUS. Další podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

Režim systému	Kontrolka LED		
	POWER	STATUS	
	Modrá	Zelená	Oranžová
Zapínání	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
Vypínání	Bliká	Svítí	Nesvítí/Svítí <sup>1</sup>
Systém DSM není připraven	Svítí	Bliká	Nesvítí/Bliká <sup>1</sup>
Systém DSM je připraven k používání	Svítí	Svítí	Nesvítí/Svítí <sup>1</sup>
Hibernace	Svítí	Nesvítí	Nesvítí/Svítí <sup>1</sup>
Aplikace	Svítí	Přepínání	
Vypnuto	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí

### Poznámka:

- 1 Pokud kontrolka **STATUS LED** trvale svítí oranžově nebo nepřetržitě bliká oranžově, došlo k chybám systému, například k poruše ventilátoru, přehřátí systému nebo k omezení svažku. Podrobnosti získáte po přihlášení k systému DSM.

## Přechody mezi režimy systému

Přechody mezi režimy systému nejlépe pochopíte na základě následujících příkladů:

- **Zapnuto, ale není nainstalován systém DSM:**

Vypnuto > Zapínání > Systém DSM není připraven

- **Zapnuto s nainstalovaným systémem DSM:**

Vypnuto > Zapínání > Systém DSM není připraven > Systém DSM je připraven k používání

- **Vstup do hibernace, poté probuzení z hibernace:**

Systém DSM je připraven k používání > Hibernace > Systém DSM je připraven k používání

- **Vypnutí zařízení Synology NAS:**

Systém DSM je připraven k používání > Vypínání > Vypnuto

- **Selhání napájení s připojeným zařízením UPS:**

Systém DSM je připraven k používání > Systém DSM není připraven (z důvodu výpadku napájení systém DSM vstoupí do nouzového režimu) > Vypínání > Vypnuto > Zapínání (napájení bylo obnoveno, systém DSM se restartuje) > Systém DSM není připraven > Systém DSM je připraven k používání

## Další kontrolky LED

Kontrolka LED	Barva	Stav	Popis
Stav DRIVE	Zelená	Svítí	Disk je připraven a je nečinný
		Bliká	Přístup k disku
	Oranžová	Svítí	Vyhledání disku
			Disk byl deaktivován uživatelem
			Port byl zakázán <sup>1</sup>
			Stav disku je Kritický nebo Selhává
			Odebrání tohoto disku způsobí poškození systému; jedná se o jediný disk, na kterém je nainstalovaný systém DSM.
	Vypnuto		Žádný interní disk
	Zelená	Svítí	Síť je připojena
		Bliká	Síť je aktivní
Zadní LAN (na levé straně konektoru)	Vypnuto		Žádná síť
	Zelená	Svítí	Připojení 1 Gb/s
	Oranžová	Svítí	Připojení 100 Mb/s
	Vypnuto		Připojení 10 Mb/s / Žádná síť
Zadní LAN (na pravé straně konektoru)	Zelená	Svítí	Připojení 1 Gb/s
		Svítí	Připojení 100 Mb/s
	Vypnuto		Připojení 10 Mb/s / Žádná síť

**Poznámka:**

- 1 Pokud kontrolka disku svítí červeně nebo oranžově, doporučujeme přihlásit se do systému DSM a přejít do části **Správce úložiště > HDD/SSD**, kde jsou uvedeny další informace.
- 2 Pokuste se zařízení Synology NAS restartovat nebo znova vložit disky. Poté provedte kontrolu stavu disků spuštěním diagnostického nástroje výrobce HDD/SSD. Pokud se můžete přihlásit do systému DSM, tak spuštěním vestavěného testu S.M.A.R.T. provedte kontrolu disků. Pokud se problém nedá vyřešit, obraťte se na technickou podporu společnosti Synology.

## Specifikace hardwaru

Položka	DS1522+
CPU	AMD Ryzen R1600
RAM	DDR4 8G
Kompatibilní typ disku	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3,5" / 2,5" SATA x 5</li><li>• M.2 2280 NVMe SSD x 2</li></ul>
Externí port	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 3.2 Gen 1 x 2</li><li>• eSATA x 2</li></ul>
Port LAN	1GbE (RJ-45) x 4
Slot pro upgrade sítě	Slot Gen3 x2 (propojení x2) x 1
Rozměry (V x Š x H) (mm)	166 x 230 x 223
Hmotnost (kg)	2,7
Úřední certifikace	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC třída B</li><li>• CE třída B</li><li>• UKCA</li><li>• BSMI třída B</li><li>• EAC</li><li>• VCCI</li><li>• CCC</li><li>• RCM</li><li>• KC</li><li>• Splňuje omezení RoHS</li></ul>
Režim spánku HDD	Ano
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Probuzení přes LAN	Ano
Požadavky na prostředí	<ul style="list-style-type: none"><li>• Síťové napětí: 100 V až 240 V AC</li><li>• Frekvence: 50/60 Hz</li><li>• Provozní teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)</li><li>• Skladovací teplota: -20 až 60 °C (-5 až 140 °F)</li><li>• Relativní vlhkost: 5% až 95% RV</li></ul>

**Poznámka:** Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace se nacházejí na webu [www.synology.com](http://www.synology.com).

## Náhradní díly

Potřebujete-li vyměnit systémové ventilátory, přihrádky na disk nebo napájecí zdroje, podívejte se na stránku [www.synology.com/products/spare\\_parts](http://www.synology.com/products/spare_parts).

Název modelu	Obrázek	Popis
Přihrádka na disk (typ D9)		Přihrádka na pevný disk HDD 3,5"/2,5" se zámkem
Ventilátor 92*92*25_1		Systémový ventilátor 92*92*25 mm
Adaptér 120 W_1		Adaptér 120 W úroveň VI

## Volitelné příslušenství

Pomocí příslušenství Synology můžete přizpůsobit zařízení Synology NAS tak, aby odpovídalo různým firemním prostředím, a přitom si nemusíte dělat starosti s kompatibilitou ani stabilitou. Další informace se nacházejí na stránkách [www.synology.com/compatibility](http://www.synology.com/compatibility).

## Bezpečnostní pokyny

	Produkt uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zabraňte kontaktu s chemikáliemi. Zajistěte stabilní prostředí, ve kterém nedochází k náhlým změnám teploty nebo vlhkosti.
	Jednotku pokládejte vždy správnou stranou nahoru.
	Jednotka se nesmí dostat do kontaktu s kapalinami.
	Před čištěním odpojte napájecí kabel. K čištění nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky ve spreji. Otírejte pouze navlhčenými papírovými ubrousky.
	Aby nedošlo k pádu jednotky, nepokládejte ji na vozíky nebo jiné nestabilní typy povrchů.
	Napájecí kabel musí být připojen ke správnému napětí. Přesvědčte se, že je hodnota napětí napájecího zdroje správná a stabilní.
	Varování: nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud chcete zařízení odpojit úplně od elektrického proudu, odpojte všechny napájecí kably od zdroje napájení.
	Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, může dojít k výbuchu. Zajistěte vhodnou likvidaci použitých baterií.
	Napájecí kabel musí být zapojen do uzemněné zásuvky.
	Žádné části těla se nesmí přiblížit k pohybujícímu se větráku.
	Tento produkt smějí nainstalovat pouze kvalifikované osoby v místě s omezeným přístupem (například ve vyhrazených místnostech pro zařízení nebo v servisních místnostech).

# Příprava hardwaru

## Nářadí a součástky k instalaci komponent

Než začnete připravovat zařízení Synology NAS, nachystejte si následující nástroje a součásti:


- Šroubovák (pouze pro 2,5" disky)
- Minimálně jeden 3,5" nebo 2,5" disk SATA (informace o kompatibilních modelech disků se nacházejí na stránkách [www.synology.com/compatibility](http://www.synology.com/compatibility))

**Výstraha:** Pokud nainstalujete disk, který obsahuje data, systém disk naformátuje a veškerá stávající data se vymažou. Před instalací všechna důležitá data zazálohujte.

## Instalace disků


Při instalaci disku postupujte takto:

- 1 Chcete-li odebrat disk z přihrádky disku, zatáhněte uvedeným směrem tak, jak vidíte na následujícím obrázku.




- 2 Vložte disky do přihrádek disku.


- **U 3,5" disků:** Vyjměte upevňovací panely na bocích přihrádky disku. Vložte disk do přihrádky disku. Poté nasuňte upevňovací panely a disk zajistěte na místě.



- **U 2,5" disků:** Vyjměte upevňovací panely na bocích přihrádky disku a odložte je na bezpečné místo. Položte disk do části přihrádky disku označené niže. Přihrádku překlopte a disk upevněte pomocí šroubu.




- 3** Zasuňte přihrádku s diskem do prázdné šachty na disk a tlačte ji dozadu, dokud nezaslechnete cvaknutí, k němuž dojde při zajištění přihrádky na místě.



- 4** Ostatní připravené disky nainstalujete opakováním výše popsaných kroků.

**Poznámka:** Dbejte na to, aby byla přihrádka disku zcela zasunutá. V opačném případě nemusí pevný disk správně fungovat.

- 5** Disky jsou očíslovány, jak je uvedeno níže.




**Poznámka:** Pokud plánujete vytvořit svazek RAID, doporučujeme nainstalovat disky o stejné velikosti, aby byla kapacita disků využita co nejlépe.


# Spuštění zařízení Synology NAS

## Spuštění zařízení DS1522+:

- 1 Pomocí síťového kabelu LAN připojte zařízení Synology NAS k přepínači, směrovači nebo rozbočovači.
- 2 K napájecímu portu zařízení Synology NAS připojte jeden konec napájecího adaptéru. Jeden konec napájecího kabelu AC připojte k napájecímu adaptéru a druhý konec zasuňte do elektrické zásuvky.



- 3 Stisknutím tlačítka napájení zařízení DS1522+ zapněte.



Blahopřejeme! Zařízení Synology NAS je nyní online a lze ho v sítí pomocí počítače vyhledat.

## Přidání paměťového modulu do zařízení Synology NAS


K rozšíření paměti zařízení Synology NAS jsou určeny volitelné paměťové moduly Synology. Při instalaci, kontrole nebo odebírání paměťového modulu v zařízení Synology NAS postupujte takto.

Následující tabulka obsahuje nejlepší konfigurace paměti:

Slot 1	Slot 2	Celková paměť
8 GB	-	8 GB
8 GB	8 GB	16 GB
16 GB	16 GB	32 GB

### Odebrání paměťového modulu

- 1 Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte od zařízení Synology NAS všechny kabely, abyste zabránili poškození.
- 2 Ze šachet disků vyjměte přihrádky na pevné disky. Paměťové sloty se nachází na pravé vnitřní straně zařízení Synology NAS.



**Poznámka:** Vyjmutím přihrádek na disky odkryjete citlivé vnitřní součásti. Při odebírání nebo přidávání paměti se nedotýkejte ničeho jiného než paměťové sestavy.

- 3 Stiskněte páčky na obou stranách paměťového modulu směrem ven. Paměťový modul se uvolní ze slotu.



- 4 Uchopte paměťový modul za okraje a vyjměte ho ze slotu.
- 5 Zasuňte přihrádky disku zpět do šachet na disky.
- 6 Připojte opět kabely, které jste odpojili v kroku 1, a poté zařízení Synology NAS stisknutím tlačítka napájení zapněte.

## Instalace paměťového modulu

- 1 Podle kroků 1 a 2 kapitoly „**Odebrání paměťového modulu**“ vypněte zařízení Synology NAS, odpojte kabely a vyndejte příhrádky na disky.
- 2 Do prázdného slotu vložte nový paměťový modul:
  - ① Zarovnejte malou mezeru mezi zlatými konektory modulu s drážkou v prázdném slotu. Vložte paměťový modul do slotu. Přesvědčte se, že je modul rádně zasunutý.
  - ② Opatrně na paměťový modul zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí.



### Poznámka:

- Držte paměťový modul za okraje a nedotýkejte se zlatých konektorů.
- Společnost Synology nebude poskytovat plnou záruku na produkt nebo technickou podporu, pokud se k upgradu paměti použijí jiné paměťové moduly než moduly Synology.

- 3 Zasuňte příhrádky disku zpět do šachet na disky.
- 4 Připojte opět kabely, které jste odpojili v kroku 1, a poté zařízení Synology NAS stisknutím tlačítka napájení zapněte.

## Rozpoznání přidané paměťové kapacity zařízení Synology NAS

- 1 Nainstalujte systém DiskStation Manager (DSM). Další informace se nachází v části „**Instalace systému DSM do zařízení Synology NAS**“.
- 2 Přihlaste se do systému DSM jako uživatel **admin** nebo uživatel ze skupiny **administrators**.
- 3 Přejděte do části **Ovládací panel > Informační centrum** a zkontrolujte položku **Celková fyzická paměť**.


Pokud zařízení Synology NAS paměť nerozpoznalo nebo se správně nespustí, přesvědčte se, že byl paměťový modul nainstalován správně.

# Přidání disku M.2 NVMe SSD do zařízení Synology NAS

Chcete-li vytvořit svazek mezipaměti SSD, můžete do zařízení Synology NAS nainstalovat až dva disky M.2 NVMe 2280 SSD. Při instalaci nebo vyjmání modulu SSD postupujte podle níže uvedených pokynů.

## Instalace modulu M.2 NVMe SSD


- 1 Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte od zařízení Synology NAS všechny kabely, abyste zabránili poškození.
- 2 Sloty pro disky SSD se nacházejí na spodní straně zařízení Synology NAS.
- 3 Vyjměte dva kryty chránící moduly. Uvidíte dva prázdné sloty, očíslované podle níže uvedeného obrázku.



**Poznámka:** Držte modul SSD za okraj a nedotýkejte se zlatých konektorů.

- 4 Začněte od slotu 1. Zasuňte modul SSD do prázdného slotu:

- ➊ Zarovnejte malou mezeru mezi zlatými konektory modulu SSD s drážkou v prázdném slotu. Zasuňte modul do slotu. Přesvědčte se, že je modul rádně zasunutý.
- ➋ Stlačte páčku směrem ven, jak je znázorněno níže. Držte páčku a současně zatlačte modul SSD směrem dolů. Poté páčku uvolněte, čímž se modul SSD zajistí. Vraťte zpět kryty.



- 5 V případě potřeby nainstalujte opakováním výše uvedených kroků druhý modul SSD do druhého slotu.

- 6 Připojte opět kabely, které jste odpojili v kroku 1, a poté zařízení Synology NAS stisknutím tlačítka napájení zapněte.

## Vyjmutí modulu M.2 NVMe SSD


- 1 Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte od zařízení Synology NAS všechny kabely, abyste zabránili poškození.
- 2 Stlačte páčku směrem ven. Modul se nadzvědne a uvolní ze slotu.
- 3 Uchopte modul SSD a vyjměte ho ze slotu. Vraťte zpět kryty.
- 4 Připojte opět kabely, které jste odpojili v kroku 1, a poté zařízení Synology NAS stisknutím tlačítka napájení zapněte.

## Instalace modulu pro upgrade sítě


Zařízení Synology NAS obsahuje slot pro upgrade sítě, pomocí kterého můžete nainstalovat modul pro upgrade sítě a rozšířit tak síťový port.

### Instalace modulu pro upgrade sítě

- 1 Vypněte zařízení Synology NAS. Odpojte od zařízení Synology NAS všechny kabely, abyste zabránili poškození.
- 2 Vyšroubováním dvou šroubů na krytu rozšíření PCIe tento kryt sejměte.



- 3 Zasuňte modul pro upgrade sítě a utáhnutím dvou šroubů nově zasunutý model upevněte.



**Poznámka:** Zkontrolujte, jestli je modul pro upgrade sítě zcela zasunutý. Jinak nemusí modul pro upgrade sítě správně fungovat.


# Instalace systému DSM do zařízení Synology NAS

Po dokončení nastavení hardwaru nainstalujte na zařízení DS1522+ systém DiskStation Manager (DSM). Jedná se o operační systém společnosti Synology na bázi prohlížeče.

## Instalace systému DSM pomocí nástroje Web Assistant

Zařízení DS1522+ se dodává s vestavěným nástrojem **Web Assistant**, pomocí kterého si můžete z internetu stáhnout nejnovější verzi systému DSM a nainstalovat ji do zařízení DS1522+. Nástroj Web Assistant spusťte pomocí následujícího postupu.

- 1 Zapněte zařízení DS1522+.
- 2 V počítači, který je připojen ke stejné síti jako zařízení DS1522+, spusťte webový prohlížeč.
- 3 Do adresního řádku ve webovém prohlížeči zadejte některou z těchto možností:
  - ① [find.synology.com](http://find.synology.com)
  - ② [synologynas:5000](http://synologynas:5000)
- 4 Ve webovém prohlížeči se spustí nástroj Web Assistant. Zahájí vyhledávání zařízení Synology NAS v rámci místní sítě. Stav zařízení DS1522+ by měl mít hodnotu **Není nainstalováno**.



- 5 Kliknutím na možnost **Připojit** spusťte proces nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Poznámka:

- Instalace systému DSM na zařízení Synology NAS pomocí nástroje Web Assistant vyžaduje připojení k internetu.
- Doporučené prohlížeče: Chrome, Firefox.
- Zařízení Synology NAS a počítač musí být připojeny ke stejné místní síti.

- 6 Pokud omylem opustíte proces instalace před jeho dokončením, přihlaste se do systému DSM jako uživatel **admin** (výchozí název účtu správce) s nevyplněným polem pro zadání hesla.

## Další informace

Zařízení DS1522+ je nyní připraveno. Další informace a online zdroje informací o zařízení DS1522+ se nacházejí na oficiálních webových stránkách společnosti **Synology**, které obsahují **podrobné návody a časté dotazy**.

## LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, INC.

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVA MEZI VÁMI (JEDNOTLIVEC NEBO PRÁVNÍ SUBJEKT) A SPOLEČNOSTÍ SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY“) V ZÁLEŽITOSTI SOFTWARU SYNOLOGY NAINSTALOVANÉM NA PRODUKTU SYNOLOGY, KTERÝ JSTE ZAKOUPILI („SYNOLOGY“) NEBO LEGÁLNĚ STÁHLI Z [WWW.SYNOLGY.COM](http://WWW.SYNOLGY.COM) ČI Z JINÉHO ZDROJE POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ SYNOLOGY („SOFTWARE“).

POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ OBSAHUJÍCÍM SOFTWARE ČI INSTALACÍ SOFTWAREU NA PRODUKTY NEBO ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉ K PRODUKTŮM SOUHLASÍTE SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI V TÉTO SMLOUVĚ EULA. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY EULA, NEPOUŽÍVEJTE PRODUKTY OBSAHUJÍCÍ SOFTWARE A NESTAHUJTE SOFTWARE Z [WWW.SYNOLGY.COM](http://WWW.SYNOLGY.COM) ČI Z JINÉHO ZDROJE POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ SYNOLOGY. NAMÍSTO TOHO MŮŽETE PRODUKT VRÁТИT PRODEJCI, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI, A TO PODLE PRAVIDEL, KTERÉ PRODEJCE UPLATŇUJE.

Sekce 1. Omezená licence na software. Společnost Synology vám za podmínek této smlouvy EULA uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, osobní licenci na instalaci, spuštění a používání jedné kopie Software nahraného do Produktu nebo na vaše zařízení připojené k Produktu, a to pouze v souvislosti s oprávněným používáním Produktu.

Sekce 2. Dokumentace. Můžete vytvořit a používat přiměřený počet kopií dokumentace dodané se Softwarem. Tyto kopie ovšem musí být používány pouze pro interní účely a nesmí být dále vydávány nebo distribuovány (ať už v tištěné nebo elektronické podobě) žádné třetí straně.

Sekce 3. Zálohování. Můžete vytvořit přiměřený počet kopií Software pouze pro záložní a archivační účely.

Sekce 4. Aktualizace. Veškerý software, který je vám poskytnut společností Synology nebo zpřístupněn na webových stránkách Synology na adresě [www.synolgy.com](http://WWW.SYNOLGY.COM) („Webové stránky“) či na jiném zdroji poskytnutém společnosti Synology, který aktualizuje nebo doplňuje původní Software a pro který nejsou k dispozici zvláštní licenční podmínky, podléhá této smlouvě EULA.

Sekce 5. Omezení licence. Licence popsaná v Sekcích 1, 2 a 3 platí pouze v rozsahu, který jste si objednali a zaplatili pro Produkt, a stanoví veškerá práva, která s ohledem na Software máte. Společnost Synology si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslově udělena v této smlouvě EULA. Bez omezení výše uvedeného nepověříte třetí stranu, aby činila následující, ani nepovolíte třetí straně činit následující: (a) používat Software k jinému účelu než ve spojení s Produktom; (b) poskytovat licenci, distribuovat, pronajímat, půjčovat, převádět, přidělovat nebo jinak přenechávat Software; (c) zpětně analyzovat, dekomponovat, rozkládat nebo se snažit zjistit zdrojový kód nebo jakákoli obchodní tajemství související se Softwarem, kromě rozsahu, který je výslově povolen platnými zákony nehledě na toto omezení; (d) upravovat, měnit, pozeměnovat, překládat nebo vytvářet díla odvozená od Software; (e) odstraňovat, upravovat nebo skrývat jakékoli upozornění na autorská práva nebo upozornění na jiná majetková práva na Produktu či Software; nebo (f) obcházet nebo se snažit obejít jakékoli způsoby, které společnost Synology používá ke kontrole přístupu k součástem, prvůkům nebo funkcím Produktu nebo Software. V rámci omezení uvedených v Sekci 5 vám není zakázáno poskytovat jakékoli služby hostované na Synology NAS serveru jakékoli třetí straně pro obchodní účely.

Sekce 6. Open source. Software může obsahovat součásti, které jsou společnosti Synology licencovány v rámci Obecné veřejné licence GNU („GPL součásti“), která je k dispozici k nahlédnutí na adresě [HTTP://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML](http://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML). Podmínky licence GPL platí pouze pro GPL součásti a pouze v rozsahu, ve kterém tato smlouva EULA odporuje požadavkům licence GPL v souvislosti s používáním GPL součástí, a vy souhlasíte s tím, že budete vázáni licencí GPL v souvislosti s používáním těchto součástí.

Sekce 7. Kontrola. Společnost Synology bude mít právo kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy EULA z vaší strany. Souhlasíte s tím, že společnosti Synology poskytnete přístupové právo k vašim zařízením, vybavení, knihám, záznamům a dokumentům a že budete jinak v přiměřené míře spolupracovat se společností Synology, aby byla taková kontrola společnosti Synology nebo jí pověřeným zástupcem usnadněna.

Sekce 8. Vlastnictví. Software je cenným majetkem společnosti Synology a majitelů licencí a je chráněn autorským zákonem a jinými zákony a úmluvami o duševním vlastnictví. Synology nebo majitelé licencí vlastní veškerá práva, titul a zájem na Software, mimo jiné včetně veškerých autorských práv a jiných práv na duševní vlastnictví.

Sekce 9. Omezená záruka. Společnost Synology poskytuje omezenou záruku, že Software bude podstatně odpovídат specifikacím Software, které společnost Synology zveřejnila nebo jinak uvedla na Webových stránkách, po období vyžadované místními platnými zákony. Společnost Synology využije veškeré přiměřené prostředky, aby, dle rozhodnutí společnosti Synology, napravila případnou neshodu v Software nebo nahradila Software, který nesplňuje výše popsanou záruku. To vše za předpokladu, že společnosti Synology předáte písemné oznámení takové neshody v rámci záruční doby. Výše popsaná záruka se nevztahuje na neshodu způsobenou takto: (w) použití, reprodukce, distribuce nebo sdílení v rozporu s touto smlouvou EULA; (x) jakékoli úpravy nebo změny Software jinou osobou, než je společnost Synology; (y) kombinování Software s jakýmkoli produktem, službami a jinými položkami od jiné strany, než je společnost Synology; nebo (z) vaše nesplnění této smlouvy EULA.

Sekce 10. Podpora. Během období uvedeného v Sekci 9 vám společnost Synology zpřístupní podpůrné služby. Po vypršení platné doby vám může být podpora pro Software zpřístupněna společností Synology po písemné žádosti.

Sekce 11. Prohlášení o zárukách. KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO JE SOFTWARE POSKYTOVÁN „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST SYNOLOGY A JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ NEBO STATUTÁRNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO JINAK, MIMO JINÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚCEL NEBO POUŽITÍ, TITULU A NEPORUŠENÍ ZÁKONA S OHLEDEM NA SOFTWARE. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST SYNOLOGY NEZARUČUJE, že SOFTWARE NEBUDE OBSAHOVAT CHYBY, VIRY NEBO JINÉ VADY.

Sekce 12. Prohlášení o určitých škodách. SPOLEČNOST SYNOLOGY ANI MAJITELÉ LICENCÍ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY NEBO ZÁVAZKY (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY DAT, INFORMACÍ, OBRATU, ZISKU NEBO ZAKÁZEK) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO V SOUVISlosti S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO JINAK VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU EULA NEBO SOFTWAREEM, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, že SPOLEČNOST SYNOLOGY BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

Sekce 13. Omezení odpovědnosti. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A JEJÍCH DODAVATELŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO JINAK V SOUVISlosti S TOUTO SMLOUVOU EULA NEBO SOFTWAREEM JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE VY SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA PRODUKT, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOTI NEBO JINAK. Výše uvedené prohlášení o zárukách, prohlášení o určitých škodách a omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu, který je povolen zákonem. Zákony některých států/jurisdikcí neumožňují vyloučení implikovaných záruk nebo vyloučení nebo omezení určitých škod. V závislosti na tom, do jaké míry se tyto zákony vztahují na tuto smlouvu EULA, tato vyloučení a omezení pro vás nemusí platit.

Sekce 14. Vývozní omezení. Berete na vědomí, že Software podléhá omezením pro vývoz, která uplatňuje USA. Souhlasíte s tím, že se budete řídit veškerými platnými zákony a předpisy, které platí pro Software, mimo jiné včetně předpisů Úřadu pro export USA.

Sekce 15. Ukončení. Pokud se nebudete řídit zde uvedenými podmínkami, společnost Synology může tuto smlouvu EULA ukončit, a to bez narušení jiných práv. V takovém případě musíte přestat používat Software a zničit všechny kopie Softwaru a všechny jeho součásti.

Sekce 16. Převod. Svá práva vyplývající z této smlouvy EULA nesmíte předat ani je převést na třetí stranu, s výjimkou součástí předinstalovaných na Produktech. Takový převod nebo předání v rozporu s výše uvedeným nebude platné.

Sekce 17. Platné zákony. Pokud to není výslovně zakázáno místními zákony, tato smlouva EULA se řídí zákony země, podle jejíhož právního rádu byla společnost Synology Inc. založena, a to bez ohledu na jakýkoli konflikt v zákonech.

Sekce 18. Řešení sporů. Jakýkoli spor, rozepře nebo nárok související s touto smlouvou EULA bude výhradně a s konečnou platností řešen arbitráží vedenou třemi neutrálními rozhodčími v souladu s postupy dle arbitrážního zákona a souvisejících pravidel země, v níž byla společnost Synology Inc. založena. V takových případech bude arbitráž omezena pouze na spor mezi vámi a společností Synology. Arbitráž ani žádná její část nebude konsolidována s žádnou jinou arbitráží a nebude vedena jako hromadná arbitráž ani arbitráž s hromadnou žalobou. Arbitráž se bude konat v Tchaj-peji a bude vedena v angličtině nebo, pokud se na tom obě strany domluví, v mandarínštině. Rozhodnutí arbitráže bude konečné a závazné pro všechny strany a může být vymáháno u jakéhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Jste srozuměni s tím, že v případě neexistence tohoto ustanovení byste měli právo řešit jakýkoli spory, rozepře nebo nároky soudní cestou, včetně řešení nároků formou hromadné žaloby nebo hromadného řízení, a že se výslovně a informovaně těchto práv zříkáte a souhlasíte s řešením sporů závaznou arbitráží, a to v souladu s ustanoveními v této Sekci 18. Nic v této sekci nezakazuje ani neomezuje společnost Synology v tom, aby vyhledala náhrady nebo uplatňovala jiná práva nebo nároky, které může mít dle zákona nebo přirozeného práva, za skutečné nebo hrozící narušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy EULA v souvislosti s právy na duševní vlastnictví společnosti Synology.

Sekce 19. Poplatky za právní zastoupení. V arbitráži, zprostředkování nebo jiném právním kroku nebo jednání kvůli vynucení práv nebo nároků vyplývajících z této smlouvy EULA bude mít vítězná strana vedle odškodnění, na které má nárok, také právo na náhradu nákladů a přiměřených poplatků za právní zastoupení.

Sekce 20. Oddělitelnost. Pokud jakýkoli ustanovení této smlouvy EULA bude soudem kompetentní jurisdikce označeno za neplatné, nezákonité nebo jinak nevynutitelné, zbytek této smlouvy EULA zůstane platný.

Sekce 21. Úplná smlouva. Tato smlouva EULA představuje kompletní smlouvu mezi společností Synology a vámi s ohledem na Software a předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí a dočasné dohody a smlouvy, ať už písemné nebo slovní. Žádný dodatek, úprava nebo zrušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy EULA nebude platné, dokud nebude podepsáno stranou, která tímto bude zavázána.

Toto EULA ujednání je překlad anglické jazykové verze. V případě nesouladu mezi anglickou verzí a verzí v jiných jazycích bude brána za směrodatnou anglická verze.

## SYNOLOGY, INC. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA (DÁLE JEN „ZÁRUKA“) SE VZTAHUJE NA NÍŽE DEFINOVANÉ PRODUKTY SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, INC. A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ VČETNĚ SPOLEČNOSTI SYNOLOGY AMERICA CORP (DÁLE JEN OBECNĚ „SPOLEČNOST SYNOLOGY“). OTEVŘENÍM BALÍČKU OBSAHUJÍCÍHO PRODUKT NEBO POUŽIVÁNÍM PRODUKTU SOUHLASÍTE S TÍM, PŘÍJIMÁTE PODMÍNKY TÉTO ZÁRUKY A SOUHLASÍTE, že JIMI BUDETE VÁZÁNI. UPOZORŇUJEME, že TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA SOFTWARE OBSAŽENÝ V PRODUKTECH, KTERÝ SE ŘÍDÍ VLASTNÍ LICENČNÍ SMLOUVOU S KONCOVÝM UŽIVATELEM, A že SI SPOLEČNOST SYNOLOGY VYHRAZUJE PRÁVO PRŮBĚŽNĚ PROVÁDĚT ÚPRAVY NEBO ZMĚNY TÉTO ZÁRUKY NA PRODUKT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO ZÁRUKY NESOUHLASÍTE, PRODUKT NEPOUŽIJEVTE. NAMÍSTO TOHO MŮŽETE PRODUKT VRÁТИT PRODEJCI, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI, ZA NÁHRADU PODLE PRAVIDEL, KTERÉ PRODEJCE UPLATŇUJE.

UPOZORŇUJEME, že ZÁRUKA SPOLEČNOSTI SYNOLOGY NENÍ DOSTUPNÁ V KAŽDÉ ZEMI, A že SPOLEČNOST MŮŽE PLNĚNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, POKUD BUDE UPLATNĚNA V JINÉ ZEMI, NEŽ KDE BYL PRODUKT PŮVODNĚ ZAKOUPEN, ODMÍTNOUT. ZEMĚ, KDE BYL PRODUKT PŮVODNĚ ZAKOUPEN, SE ZJISTÍ PODLE INTERNÍCH ZÁZNAMŮ SPOLEČNOSTI SYNOLOGY.

### Článek 1. Produkty

- (a) Termín „produkty“ označuje nové produkty nebo repasované produkty.
- (b) Termín „nový produkt“ označuje hardware produkt značky Synology a příslušenství značky Synology v původním obalu, které zákazník zakoupil od autorizovaného distributora nebo prodejce produktů Synology. Náš „nový produkt“ si můžete prohlédnout na webu [Stav podpory k produktům](#).
- (c) Termín „repasovaný produkt“ označuje všechny produkty Synology, které byly repasovány přidruženou společností společnosti Synology nebo autorizovaným distributorem nebo prodejcem Synology, přičemž nezahrnuje tyto produkty prodávané jakoukoli osobou „tak, jak jsou“ nebo „bez záruky“.
- (d) Další definice: „Zákazník“ znamená původní fyzickou nebo právnickou osobu kupující produkt od společnosti Synology nebo autorizovaného distributora či prodejce Synology; „Internetový obchod“ znamená obchod online provozovaný společností Synology nebo přidruženou společností společnosti Synology; „Software“ znamená proprietární software společnosti Synology, který se při zakoupení zákazníkem dodává s produktem, zákazník si ho stáhne z webu nebo který je v produkту Synology předem nainstalovaný a patří sem veškerý firmware, související média, obrázky, animace, video, zvuk, text a applety zabudované do softwaru nebo produktu a veškeré aktualizace a upgrady takového softwaru.

### Článek 2. Záruční doba

- (a) „Záruční doba“: Záruční doba začíná datem zakoupení, které je vyznačeno na potvrzení o nákupu nebo faktuře vystavené pro zákazníka, a končí u všech nových produktů den po skončení záruční doby. Záruční doba všech nových produktů se uvádí zde: [Stav podpory k produktům](#). U repasovaných produktů nebo opravených dílů jde o zbývající dobu záruční doby produktu, který nahrazuje, nebo devadesát (90) dní od data výměny nebo opravy produktu, podle toho, která doba je delší; nevtahuje se na produkty prodávané jakýmkoli obchodem „tak, jak jsou“ a „bez záruky“. V případě nepředložení účtenky nebo faktury začíná záruční doba dnem výroby podle našich interních záznamů.
- (b) „Prodloužená záruční doba“: Pro zákazníky, kteří zakoupí volitelnou službu EW201/ EW202 pro produkty stanovené v článku 1 (b) se záruční doba uvedená v článku 2 (a) pro příslušný produkt zaregistrovaný s volitelnou službou EW201/EW202 prodlužuje o dva roky. Příslušný model je uveden na stránce [Prodloužená záruka](#).
- (c) „Okamžité ukončení záruční doby“: Doba, po kterou disk Synology pokrývá záruku, bude okamžitě ukončena v případě, když dojde k některé z následujících situací: (a) ukazatel opotřebení životnosti disku SSD je roven nebo větší než omezení uvedené ve „specifikacích produktu“ disku přiložených k zakoupenému produktu; (b) záznam o teplotě libovolného produktu disku je roven nebo překročí omezení provozní teploty disku, které je uvedeno ve „specifikacích produktu“ disku přiložených k zakoupenému produktu.

### Článek 3. Omezená záruka a náprava

3.1 Omezená záruka. Za podmínek článku 3.2 zaručuje společnost Synology zákazníkovi, že žádný produkt (a) nebude obsahovat závady materiálu nebo remeslného provedení a (b) každý produkt bude při normálním používání během záruční doby fungovat ve své podstatě dle specifikací, které společnost Synology pro produkt zveřejnila. Tato omezená záruka se nevtahuje na software obsažený v produktu nebo zakoupený zákazníkem, který podléhá případně doprovodné licenční smlouvě s koncovým uživatelem poskytnuté s produktem. Společnost Synology neposkytuje žádnou záruku na repasovaný produkt prodávaný „tak jak je“ nebo „bez záruky“. (c) Tato omezená záruka je NEPŘEVODITELNÁ a týká se pouze zákazníků, kteří nakupují produkty přímo od přidružených společností a prodejců Synology a distributorů autorizovaných společností Synology. Platnost záruky stanovené v článku 3 skončí, pokud zákazník prodá nebo předá produkt jiné osobě.

3.2 Výjimky. Výše uvedené záruky a záruční závazky neplatí pro produkt, který (a) byl nainstalován nebo používán způsobem, který není specifikován nebo popsán v produktu, specifikacích nebo souvisejících dokumentech nebo byl jakýmkoli způsobem chybou použit, použit k nesprávnému účelu nebo poškozen; (b) byl poškozen následkem nehody, požáru, kontaktu s tekutinou, zemětřesení nebo jiného externího faktoru či použití produktu v nesprávném prostředí; (c) byl rozoberán bez svolení od společnosti Synology; nebo (d) byl kosmeticky poškozen v důsledku běžného opotřebení nebo jinak následkem běžného stárnutí produktu, což zahrnuje zejména poškrábání, promáčkliny a ulomený plast na portech, pokud defekt není způsoben následkem vady materiálu nebo zpracování; (e) z produktu bylo odstraněno sériové číslo

nebo je nečitelné a produkt tak nelze identifikovat; (f) byl poškozen nebo vyřazen z provozu, protože zákazník neimplementuje opravu, úpravu, rozšíření, vylepšení nebo jinou aktualizaci, kterou společnost Synology zákazníkovi zpřístupní, nebo protože zákazník implementuje, nainstaluje nebo použije opravu, úpravu, rozšíření, vylepšení nebo jinou aktualizaci, kterou zákazníkovi zpřístupní jakýkoli jiný výrobce; (g) byl poškozen, vyřazen z provozu nebo došlo k narušení jeho kompatibility v důsledku instalace nebo používání společně s položkami nedodanými společností Synology jinými než hardware, software a další příslušenství, pro které je produkt určen.

Každá z výše uvedených situací podléhá kontrole a ověření vzhledu a funkčnosti produktu společnosti Synology.

3.3 Záruční podpora a výhradní náprava. Pokud zákazník níže popsaným způsobem oznámí nedodržení jakýchkoli záruk stanovených v článku 3.1 během platné záruční doby způsobem stanoveným níže, společnost Synology po ověření tohoto nedodržení společnosti Synology dle vlastního uvážení: (a) vynaloží přiměřené úsilí na opravu produktu, (b) poskytuje technickou podporu nebo (c) vymění produkt, který nesplňuje záruční podmínky, nebo jeho část po vrácení celého produktu v souladu se článkem 3.4. Výše uvedené stanovuje veškerou odpovědnost společnosti Synology a veškeré a výhradní nápravy, které má zákazník k dispozici v případě porušení záruky dle článku 3.1 nebo v případě libovolné jiné vady nebo nedostatku Produktu. Zákazník poskytne při zjišťování a ověřování nedodržení záručních podmínek u produktu společnosti Synology přiměřenou pomoc. Záruční podpora se nevztahuje na záchrany dat uložených v produktu Synology nebo jeho zálohách. Zákazník musí před navrácením produktu společnosti Synology vytvořit záložní kopii uložených dat, společnost Synology může v průběhu vykonávání záručních služeb všechny informace a data v produktu odstranit a neponese odpovědnost za žádnou ztrátu dat s tím spojenou.

3.4 Vrácení. Každé vrácení produktu zákazníkem podle článku 3.3 je nutné provést podle aktuálních postupů vrácení společnosti Synology s přiložením potvrzení o nákupu nebo faktury. Další informace o postupu vrácení se nachází na webu [Jak mohu produkt Synology reklamovat?](#) U záručních nároků musí zákazník společnosti Synology v souladu s tímto článkem 3.4 vrátit kompletní produkt. Každý vrácený produkt, který (a) byl rozebrán (pokud tak nebylo učiněno na pokyn společnosti Synology); nebo (b) z produktu bylo odstraněno sériové číslo nebo je nečitelné a produkt tak nelze identifikovat, nebo (c) byl poškozen při přepravě v rámci navracení v důsledku nesprávného zabalení (včetně poškrábání a deformací), bude odmítnut a vrácen zákazníkovi na náklady zákazníka. Každý produkt musí být vrácen ve stejném stavu, v jakém byl obdržen od společnosti Synology na adresu stanovenou společnosti Synology, s předem zaplaceným předplatným, v obalu, který dostatečně chrání obsah. Zákazník nese odpovědnost za pojíštění a riziko ztráty nebo poškození s ohledem na vracené položky, dokud je společnost Synology rádně neobdrží.

3.5 Výměna nového produktu nebo repasovaného produktu společnosti Synology. Pokud se společnost Synology rozhodne jakýkoliv produkt v rámci této záruky podle článku 3.1 vyměnit, potom společnost Synology dodá náhradní produkt na náklady společnosti Synology přepravní metodou, kterou zvolí společnost Synology, a to po obdržení produktu nesplňujícího záruční podmínky v souladu s článkem 3.4 a poté, co společnost Synology ověří, že produkt nesplňuje záruční podmínky. Repasované produkty jsou před odesláním k zákazníkům kontrolovány, jestli důsledně splňují standardy kvality společnosti Synology. Některé z repasovaných produktů mohou mít na svém povrchu skvrny, škrábance nebo jiné známky běžného opotřebení. V některých zemích může společnost Synology dle vlastního uvážení u vybraných produktů rozhodnout, že v rámci služby Synology Replacement Service zašle zákazníkovi náhradní produkt ještě před obdržením produktu, který nesplňuje záruční podmínky, vráceného zákazníkem (dále jen "služba Synology Replacement Service").

**3.6 Prohlášení o zárukách. ZÁRUKY, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A NÁPRAVY ZÁKAZNÍKA STANOVENÉ V TÉTO ZÁRUCE JSOU VÝHRADNÍ A ZÁKAZNÍK SE TÍMTO ZŘÍKÁ NÁROKU NA JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST ZE STRANY SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A VŠECH OSTATNÍCH PRÁV, NÁROKŮ A NÁPRAV, KTERÉ BY MOHL ZÁKAZNÍK PO SPOLEČNOSTI SYNOLOGY VYŽADOVAT, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA NEBO JINAK, V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM, DOPROVODNOU DOKUMENTACÍ NEBO SOFTWAREEM A VEŠKERÝM OSTATNÍM ZBOŽÍM NEBO SLUŽBAMI, KTERÉ JSOU Dodány V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY, A TO ZEJMÉNA: (A) IMPLIKOVANOU ZÁRUKU OBCHODOVATELSTVÍ NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚCEL NEBO POUŽITÍ; (B) IMPLIKOVANOU ZÁRUKU VYPLÝVAJÍCÍ Z PLNÉNÍ SMLOUVY, JEDNÁNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVÝKŮ; (C) PORUŠENÍ ZÁKONA NEBO ZNEUŽITÍ; NEBO (D) PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (AŤ UŽ VYPLÝVAJÍCÍHO Z NEDBALOSTI, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO PODKLADU). SPOLEČNOST SYNOLOGY NEZARUČUJE A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ POSKYTNUTÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY TOHO, ŽE DATA NEBO INFORMACE ULOŽENÉ V JAKÉMKOLIV PRODUKTU SYNOLOGY BUDOU BEZPEČNÁ A ŽE NEBUDE EXISTOVAT RIZIKO ZTRÁTY DAT. SPOLEČNOST SYNOLOGY DOPORUČUJE ZÁKAZNÍKŮM PROVÁDĚT PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ NA ZÁLOHOVÁNÍ DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU. NĚKTERÉ STÁTY ČI JURISDIKCE NEUMOŽNUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, PROTO VÝše UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ PRO ZÁKAZNÍKA PLATIT.**

#### Článek 4. Omezení odpovědnosti

4.1 Vyšší moc. Společnost Synology neponese odpovědnost za žádné prodlevy či ztrátu výkonu podle požadavků této záruky, které budou způsobeny příčinou, která je mimo její přiměřenou kontrolu (zejména konání nebo nekonání zákazníka), a toto nebude považováno ani za porušení nebo nedodržení této záruky.

4.2 Prohlášení o některých škodách. SPOLEČNOST SYNOLOGY ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA NÁKLADY POKRYTÍ ANI ZA NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ, NÁSLEDNÉ

NEBO PODOBNÉ ŠKODY NEBO JINOU ODPOVĚDNOST (ZEJMÉNA ZTRÁTY DAT, INFORMACÍ, PŘÍJMU, ZISKU NEBO ZAKÁZEK) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽIVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT, DOPROVOĐNOU DOKUMENTACI ČI SOFTWARE A VEŠKERÉ OSTATNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽBY POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO ZÁRUKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SYNOLOGY BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPORIZORNĚNA.

4.3 Omezení odpovědnosti. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A JEJÍCH DODAVATELŮ SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT PRODUKT, DOPROVOĐNU DOKUMENTACI NEBO SOFTWARE A JAKÉKOLI JINÉ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK SKUTEČNĚ ZPLATIL ZA PRODUKT, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽE ZÁKAZNÍK UTRPĚT, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁKONA (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. Výše uvedené prohlášení o některých škodách a omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu, který je povolen platným právem. Právo některých států nebo jurisdikcí neumožnuje vyloučení nebo omezení některých škod. Podle toho, do jaké míry se tyto zákony vztahují na tento produkt, nemusí tato vyloučení a omezení pro zákazníka platit.

#### Článek 5. Různé

5.1 Majetková práva. Produkt a veškerý doprovodný software a dokumentace dodaná s produktem jsou chráněny patentovými právy a právem duševního vlastnictví společnosti Synology a jejích dodavatelů a poskytovatelů licencí. Společnost Synology si ponechává a vyhrazuje veškerá práva, titul a podíl na duševním vlastnictví produktu a v rámci této záruky se zákazníkovi nepřevádí žádný titul nebo práva duševního vlastnictví k produktu, doprovodnému softwaru nebo dokumentaci či jinému zboží dodanému v rámci této záruky. Zákazník (a) se bude řídit podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Synology, která doprovází veškerý Software dodávaný společnosti Synology nebo distributorem nebo prodejcem autorizovaným společnosti Synology; a (b) nebude se snažit zpětně analyzovat jakýkoli Produkt nebo jeho součást nebo doprovodný Software nebo jinak zneužít, obejít nebo narušit jakákoli práva společnosti Synology na duševní vlastnictví.

5.2 Předání. Zákazník bez předchozího písemného souhlasu společnosti Synology nepředá přímo, ze zákona ani jinak žádné z práv udělených v této záruce.

5.3 Žádné další podmínky. Kromě situací výslovně povolených touto zárukou nebude žádná strana vázána žádnou podmínkou či jiným ustanovením, které je v konfliktu s ustanoveními této záruky a které libovolná strana provedla na objednávce, dokladu, stvrzence, potvrzení, v korespondenci nebo jinde, pokud každá strana s takovým ustanovením písemně konkrétně nesouhlasí, ani konkrétně s tímto nesouhlasí. Pokud je tato záruka v konfliktu s podmínkami jiné smlouvy, kterou strany uzavřely v souvislosti s produktem, má tato záruka vyšší prioritu, pokud jiná smlouva specificky neuvádí články této Záruky, které nahrazuje.

5.4 Platné právo. Pokud to není výslovně zakázáno místním právem, řídí se tato záruka pro zákazníky sídlící v USA zákony státu Washington, USA; a zákony Čínské republiky (Tchaj-wan) pro zákazníky nesídlící v USA, a to bez ohledu na libovolnou kolizi právních principů znamenající opak. Nebere se ohled na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní kupi zboží z roku 1980 ani žádné novější úpravy.

5.5 Řešení sporů. Veškeré spory nebo nároky související s touto zárukou, produktem nebo službami poskytovanými společností Synology s ohledem na produkt nebo vztah mezi zákazníky bydlícími v USA a společností Synology budou řešeny výhradně a s konečnou platností arbitráží dle aktuálních obchodních pravidel asociace American Arbitration Association (kromě případů uvedených níže). Arbitráž bude vedena před jediným rozhodcem a bude omezena pouze na spor mezi zákazníkem a společností Synology. Arbitráž ani žádná její část nebude konsolidována s žádnou jinou arbitráží a nebude vedena jako hromadná arbitráž ani arbitráž s hromadnou žalobou. Arbitráž bude vedena v King County, ve státě Washington, USA, podáním dokumentů, telefonicky, online nebo osobně, o čemž rozhodne rozhodce na základě žádostí zúčastněných stran. Strana, která bude uznána za vítěze arbitráže nebo žaloby podané v USA nebo mimo USA, obdrží veškeré náklady a přiměřenou náhradu na právní zastoupení, včetně všech poplatků, které vítězná strana zaplatila v rámci arbitráže. Jakékoli rozhodnutí arbitráže bude pro strany konečné a závazné a rozhodnutí může být použito u kteréhokoli soudu v příslušnéjurisdikci. Zákazník je srozuměn s tím, že v případě neexistence tohoto ustanovení by měl zákazník právo řešit všechny takovéto spory nebo nároky soudní cestou, a to včetně práva vymáhat nároky formou hromadné žaloby nebo hromadného řízení, a že se těchto práv zákazník výslovně a informovaně zříká a souhlasí s řešením sporů závaznou arbitráží, a to v souladu s ustanoveními v tomto článku 5.5. U zákazníků s bydlištěm mimo USA budou veškeré spory nebo nároky popsané v tomto článku s konečnou platností řešeny arbitráží vedenou třemi neutrálními rozhodci v souladu s postupy dle rozhodčího zákona Čínské republiky a souvisejících vymáhacích pravidel. Arbitráž se bude konat v: Tchaj-pej, Tchaj-wan, Čínská republika, a bude vedena v angličtině nebo, pokud se na tom obě strany domluví, v mandarinské čínštině. Rozhodnutí arbitráže bude pro všechny strany konečné a závazné a může být vymáháno u jakéhokoli soudu s příslušnou jurisdikcí. Nic v tomto článku nezakazuje ani neomezuje společnost Synology v tom, aby uplatňovala soudní ochranu nebo jiná takováto práva nebo nároky, které může mít dle zákona nebo přirozeného práva za skutečné nebo hrozící narušení jakéhokoli ustanovení této záruky v souvislosti s právy duševního vlastnictví společnosti

Synology.

5.6 Poplatky za právní zastoupení. V libovolné arbitráži, mediaci nebo jiném právním úkonu či jednání v rámci vymáhání práv nebo nároků vyplývajících z této záruky bude mít vítězná strana vedle odškodnění, na které má nárok, také právo na náhradu nákladů a přiměřených poplatků za právní zastoupení.

5.7 Omezení vývozu. Berete na vědomí, že produkt může podléhat omezením pro vývoz, která uplatňují Spojené státy americké. Budete dodržovat veškeré platné zákony a předpisy, které se vztahují produkt, zejména předpisy Úřadu pro export Spojených států amerických.

5.8 Oddělitelnost. Pokud jakékoli ustanovení této záruky bude soudem příslušné jurisdikce označeno za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, zbytek této záruky zůstane zcela platný a účinný.

5.9 Celá smlouva. Tato záruka představuje úplnou smlouvu mezi společností Synology a zákazníkem s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí smlouvy. Žádný dodatek, úprava nebo zrušení jakéhokoli ustanovení této záruky nebude platné, dokud nebudou zaznamenány v písemném podání podepsaném stranou, která tímto bude zavázána.

## **FCC Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B